

网络压力变送器通讯协议

使用方法:

安装测试软件, 打开"串口调试助手"出现如下界面




选中"十六进制发送"的复选框,再将要输出的命令写上,如下所示



点击"手动发送",则数据会自动显示在空白处。

点击"清空重填",发送命令会被自动清除,可再次输入下一条命令,出现如下界面



点击"手动发送",数据将自动显示在空白处。

V1.10 第 1 页 2003-9-22

网络压力变送器通讯协议

协议:

一.通讯要素

- 1.波特率:可选范围为 2400BIT、4800BIT、9600BIT, 19200 系统出厂时设置为 9600BIT。
- 2.通讯格式: 10 位异步通讯, 1 位启始位, 8 位数据位, 无奇偶校验位, 1 位停止位。
- 3.传输标准: RS-232/485。
- 4.系统内部通讯方式: ASCII 码。

校验和的数据范围为 0x60 至 0x6f 数据(单字节)。

其他数据的范围为 30 至 3f (但引导符和 0d 除外)。

以上数据表示为一个十六进制数分为高四位和低四位,将高四位右移四位同低四位分别存入两个字节单元,并分别加上 0x30 或 0x40 或 0x60 即可。通讯的数据流高字节在前低字节在后,如字节的每一位对应一个通道,则通讯时高通道字节在前,低通道字节在后。

5.校验和说明:

- 一个十六进制数分为高四位和低四位,将高四位右移四位同低四位分别存入两个字节单元,并分别加上 60H。0x6F 为万能校验码,即可以用 0x6f 0x6f 代替所有的校验和..
- 6. 地址范围: 00—99 用 (ASCII 码地址为 0x30 0x30---0x39 0x39), 地址的分配是根据设备的地址来确 定。

二.数据帧格式

(界定符) (地址) (内容) (数据) (校验和) (结束符)

界定符 — 每个命令必须以界定符开始,有7种有效的界定符: #、\$、%、&、*、! 和?

地 址 一 紧跟着界定符后面的是两位指定目标设备的地址。用"aa"表示。

内 容 一 用于指定内部的数据地址或参数地址。用"bb"表示。

常 数 一 用于指定命令常数。用"dd"表示。

数 据 一 仅输出命令和设置参数命令有数据内容。用"data"表示。

校验和 一二字符的校验和。用"cc"表示。

结束符 — 每个命令必须用回车符(十六进制数为 0x0d, 文档用"✓"表示)结束。

三.命令集统计列表

界	地	功能		参数	简介	参	简	示例
定	址					数	介	
符								
#	??	无,		无	查询地址			#??oo
# 读								=01in
数数		功能	参数		简介			长度或功能码错误返回
据								?01j`
指	aa	99		无	读版本信息			#019900
1日		96		0101	上报模拟量测量数值			#0196010100
~								=+212.1mc
%	aa	功能		参数	简介			
写		01	01	零点+满度	写测量零点和满度			%010101-1000+6000oo
参				(5字节+5字节)				!01hb
数		05	01	写修正值				%010501-1000oo
指				(5字节)				!01hb
令				小数点位置+显示方				%01060528oo
		06	01	式				!01hb
				(1字节+1字节)				

V1.10 第 2 页 2003-9-22



网络压力变送器通讯协议

				测量的零点和满度		%011001+0164+0820oo
		10	01	(5字节+5字节)		!01hb
		97	方式+波 特率 2字节	无	波特率 0- 9600 1- 300 2- 600 3- 1200 4- 2400 5- 4800 6- 9600 7- 19200 其它 - 9600 方式 0- ",N,8,,1" 1- ",N,8,,2" 其它-",N,8,,1";	%019770oo !01hb
		98	新地址 2 字节	无		%019802oo !01hb
	AA	功能		参数	简介	
		02	01	无	标定零点开始	&010102oo
& +^		03	01	无	标定满度开始	&010103oo
输出		04	01	无	解除标定并保存数据	&010104oo
控制		05	01	无	解除标定但不保存标 定的数据	&010105oo
指令		99	无	无	软件复位操作	&010199oo
	AA	功能		参数	备注	
\$ 读 参		01	01	无	读测量参数	\$01010100 >+修正值+zero+full+/ 数点和单位代码+校验和
数		02	01	无	读 AD 参数 测量零点+测量满度	\$010201oo >+zero+full+校验和

四.通讯命令详解

1. 读数据指令

<1>查寻地址命令

发送 #+??+校验和+回车 返回:=+地址+校验和

例;

发送(ASIIC 码): :#01??oo 回车 (16 进制): 233f3f6f6f0d

返回: =01in <2>查询版本信息命令

发送: #+地址+99+校验和+回车 正确返回: =KL-NETYALI-V4.0

V1.10 第 3 页 2003-9-22



网络压力变送器通讯协议

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): #0199oo 回车

(16 进制): 23303139396f6f0d

正确返回: =KL-NETYALI-V4.0

错误返回: ?01j^

<3>上报模拟量测量数据:

发送: #+地址+96+0101+校验和+回车

正确返回: =+符号+四位数据(带或不带小数点)+单位+校验和

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): #01960101oo 回车

(16 进制): 23 3031 3936 3031 3031 6f6f0d

正确返回: =+0800KP 校验和(压力=800KP)

错误返回: ?01j^

2. 读参数指令

<1>读测量参数

发送: \$+地址+01+01+校验和+回车

正确返回: >+修正值+量程零位+量程满度+小数点位置代码+单位类别代码+校验和

注: 修正值,量程零位,量程满度=符号+四位十进制数据

量程换算:如果量程为10KP,则量程零点=+0000,量程满度=+1000,小数点为第二位,

单位为 KP

如果量程为 100MP,则量程零点=+0000,量程满度=+1000,小数点为第 1 位,单位设定为 MP

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): \$01010100 回车

(16 进制): 243031303130316f6f0d

正确返回: >+0000+0000+100019 校验和

(修正值=0,量程零点=0,量程满度=1000,小数点为1位,单位为MP)

错误返回: ?01i^

<2>读 AD 参数

发送: \$+地址+02+01+校验和+回车

正确返回: >+AD 零点+AD 满度+校验和

注: AD 零位,满度=符号+四位十进制数据

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): \$010201oo 回车

(16 进制): 243031303230316f6f0d

正确返回: >+0205+1024 校验和

(AD 零点=0,AD 满度=1024)

错误返回: ?01i^

3.写参数指令

<1>写量程零点和满度

发送: %+地址+01+01+量程零点+量程满度+校验和+回车

正确返回:!+地址+校验和

注: 修正值,量程零位,量程满度=符号+四位十进制数据

量程换算:如果量程为 10KP,则量程零点=+0000,量程满度=+1000,小数点设定为第二位,

单位设定为 KP

如果量程为 100MP,则量程零点=+0000,量程满度=+1000,小数点设定为第 1 位,单位设定为 MP

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC码): %010101+0000+1000oo回车

(16 进制): 253031303130312b303030302b313030306f6f0d

正确返回: !01hb

(量程零点=0,量程满度=1000)

错误返回: ?01j^

V1.10 第 4 页 2003-9-22

网络压力变送器通讯协议

<2>写修正值

发送: %+地址+01+05+修正值+校验和+回车

正确返回:!+地址+校验和

注: 修正值=符号+四位十进制数据

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): %010501+0002oo 回车

(16 进制): 253031303530312b303030326f6f0d

正确返回: !01hb

(如果小数点被设定为第二位,单位被设定为 MP,则修正值为 00.02MP)

错误返回: ?01j^

<3>写小数点和单位

发送: %+地址+06+01+小数点位置+单位+校验和+回车

正确返回:!+地址+校验和

注: 小数点位置=0: xxxx 1: xxx.x 2: xx.xx 3: x.xxx

单位=7: Pa 8: KP 9: MP

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): %01060129oo 回车

(16 进制): 2530313036303132396f6f0d

正确返回: !01hb

(小数点为第2位,单位为 MP)

错误返回: ?01j^

<4>写 AD 零点和满度

发送: %+地址+10+01+AD 零点+AD 满度+校验和+回车

正确返回:!+地址+校验和

注: AD 零位,满度=符号+四位十进制数据

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): %011001+0205+1024oo 回车

(16 进制): 253031313030312b303230352b313032346f6f0d

正确返回: !01hb 错误返回: ?01j^

<5>写通讯数据格式和波特率

发送: %+地址+97+通讯数据格式+波特率+校验和+回车

正确返回:!+地址+校验和

注: 通讯数据格式=0--", N, 8, , 1"

1--", N, 8, , 2"

波特率= 0—9600 1—300 2--600 3--1200 4—2400 5—4800 6-- 9600 7--19200

其它 - 9600

错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC码): %019700oo回车

(16 进制): 253031393730306f6f0d

正确返回: !01hb

(波特率=9600,数据格式=",N,8,,1")

<6>写地址

发送: %+地址+98+新地址+校验和+回车

正确返回: !+地址(旧)+校验和错误返回: ?+地址9(旧)+校验和

例: 发送(ASIIC码): %019802oo 回车

(16 进制): 253031393830326f6f0d

正确返回: !01hb (新地址=02)

V1.10 第 5 页 2003-9-22

网络压力变送器通讯协议

4.输出控制指令

<1>标定零点开始命令

发送: &+地址+02+01+校验和+回车

正确返回: !+地址+校验和错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): &010201oo 回车 (16 进制): 263031303230316f6f0d

正确返回: !01hb

<2>标定满度开始命令

发送: &+地址+03+01+校验和+回车

正确返回: !+地址+校验和错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): &010301oo 回车 (16 进制): 263031303330316f6f0d

正确返回: !01hb

<3>解除标定并保存数据命令

<3>解除标定并保存数据命令

发送: &+地址+04+01+校验和+回车

正确返回: !+地址+校验和错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): &010401oo 回车 (16 进制): 263031303340316f6f0d

正确返回: !01hb

<4>解除标定并保存数据命令

发送: &+地址+05+01+校验和+回车

正确返回: !+地址+校验和错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): &010501oo 回车

(16 进制): 263031303350316f6f0d

正确返回: !01hb

注: 标定时先发开始命令,响应后再发解除保存/不保存数据命令结束.

<5>软件复位命令

发送: &+地址+99+校验和+回车

正确返回: !+地址+校验和错误返回: ?+地址+校验和

例: 发送(ASIIC 码): &0199oo 回车 (16 进制): 26303139396f6f0d

正确返回: !01hb

V1.10 第 6 页 2003-9-22